

EFALOCK MICRO SCALE

Herzlichen Dank für den Kauf eines Produktes aus dem Hause EFALOCK Professional. Für eine sachgemäße und sichere Anwendung sollten Sie die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise aufmerksam durchlesen, aufbewahren und stets berücksichtigen. EFALOCK wünscht Ihnen viel Freude und ein angenehmes Arbeiten mit Ihrer neuen MICRO SCALE.



BESCHREIBUNG

- A Wiegefläche
- B Wiegeanzeige LCD
- C ON-/OFF-Taste
- D Tara Taste
- E Auswahltaste Gewichtseinheit
- F Hold Taste

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einschalten und bewahren Sie diese für später auftretende Fragen auf. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann Unfälle zur Folge haben.
- Reinigen Sie alle Bestandteile des Produktes, die mit Chemikalien in Berührung kommen, vor dem Gebrauch gemäß den Angaben im Abschnitt Reinigung.
- Dieses Gerät kann von Personen, die nicht mit dessen Nutzung vertraut sind, behinderten Personen und Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung zur sicheren Nutzung des Gerätes erhalten haben und mit den damit verbundenen Gefahren vertraut sind.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen ohne Aufsicht nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte, feste, unbewegliche, ebene, stabile Oberfläche, die keinen Schwingungen ausgesetzt ist. Achten Sie darauf, dass die Wiegefläche möglichst keine Wände oder anderen Gegenstände berührt, die nicht gewogen werden sollen. Andernfalls wird ggf. ein fehlerhaftes Gewicht angezeigt.

HANDHABUNG UND PFLEGE:

- Wiegekapazität des Gerätes nicht überschreiten.
- Batterien aus dem Gerät entfernen, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
- Bei falscher Anwendung oder Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung besteht kein Gewährleistungsanspruch und die Herstellergarantie erlischt.

EINSETZEN DER BATTERIE(N)

- Achtung: Beim Umgang mit Batterien nicht beide Pole gleichzeitig berühren, da es dadurch zur teilweisen Entladung der gespeicherten Energie kommt, die sich wiederum nachteilig auf die Lebensdauer der Batterie auswirkt.
- Abdeckung vom Batteriefach abnehmen.
- Sicherstellen, dass die Kunststoffabdeckung zum Schutz der Batterie entfernt wurde (einige Batterien werden mit einer Schutzabdeckung geliefert).
- Batterie unter Beachtung der Polarität in das Batteriefach einlegen
- Abdeckung des Batteriefachs schließen.
- Stets Batterien vom selben Typ und mit derselben Spannung verwenden. Niemals Alkali-Batterien mit normalen (Kohle-Zink-Batterien) und/oder wiederaufladbaren Batterien verwenden.
- Beim Batteriewechsel werden die Einstellungen im Gerät gelöscht, sodass die Geräteparameter im Anschluss erneut festgelegt werden müssen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

VOR GEBRAUCH:

- Gerät für die zu verwendende Funktion vorbereiten.

GEBRAUCH:

- ON-/OFF-Taste betätigen, um Gerät einzuschalten.
- Zu wiegende Artikel mittig auf die Wiegefläche legen, dabei abrupte Bewegungen oder Kontakt mit anderen Artikeln vermeiden, bis das Gerät das entsprechende Gewicht anzeigt.
- Um ungenaue Ergebnisse durch elektromagnetische Störsignale zwischen Elektro- und Elektronikgeräten zu vermeiden, Gerät nicht in der Nähe eines Mobiltelefons oder einer Mikrowelle verwenden.

AUSWAHLTASTE GEWICHTSEINHEIT G/OZ

- Das Gerät verfügt über eine Auswahltaste zur Einstellung der Gewichtseinheit; über diese Taste kann die gewünschte Gewichtseinheit ausgewählt werden. Taste „MODE“ betätigen, um die Einstellung vorzunehmen. Die gewählte Gewichtseinheit wird anschließend auf der Anzeige dargestellt.

TARA-FUNKTION:

- Das Gerät enthält eine Tara-Funktion. Mit dieser Funktion lassen sich verschiedene Artikel nacheinander wiegen, ohne dass die anderen Artikel von der Wiegefläche entfernt werden müssen.

STAND-BY:

- Zur Energieeinsparung schaltet das Gerät nach 90 Sekunden in den Stand-by-Modus, wenn es während dieser Zeit nicht genutzt wird.
- ON-/OFF-Taste drücken, um den Normalbetrieb wieder aufzunehmen.

NACH GEBRAUCH DES GERÄTES:

- ON-/OFF-Taste 3 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten.
- Gerät reinigen

HOLD-FUNKTION:

- Das Gerät enthält eine Hold-Funktion. Mit dieser Funktion lässt sich der Messwert festhalten. Durch erneute Betätigung der Taste wird die Holdfunktion aufgehoben.

BESONDERE HINWEISE:

Folgende Hinweise können auf der Anzeige erscheinen:

- O_Ld: bedeutet, dass die Wiegekapazität des Gerätes überschritten wurde.
- Nimmt die Intensität der auf dem Display dargestellten Zahlen ab, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

REINIGUNG

- Gerät und Zubehörteile mit einem feuchten Lappen mit etwas Spülmittel reinigen und abtrocknen.
- Keine Lösungsmittel oder Produkte mit saurem oder basischem pH-Wert, wie z. B. Bleichmittel oder Scheuermittel für die Reinigung des Gerätes verwenden.
- Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen oder unter fließendes Leitungswasser halten.

BATTERIEN

- Das Gerät nur mit folgendem Batterietyp verwenden: AAA
Diese Batterien sind in allen gängigen Verbrauchermärkten erhältlich.

STÖRUNGEN UND REPARATUR

- Wenden Sie sich bei Problemen mit dem Gerät an einen autorisierten technischen Kundendienst. Gerät nicht selbst öffnen oder reparieren, da dies Personenschäden und/oder Schäden am Gerät zur Folge haben kann.

Für EU-Produktvarianten und/oder falls in Ihrem Land erforderlich:
Umweltschutz und Produktrecycling

- Die Produktverpackung besteht aus Materialien, die dem Recycling zugeführt werden können. Für die Entsorgung der Materialien sind die entsprechenden Abfalltonnen zu nutzen.

Das Produkt enthält keine umweltschädlichen Stoffkonzentrationen. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte gemäß WEEE-Richtlinie am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit sowie der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

GEWÄHRLEISTUNG

EFALOCK gewährt auf seine Elektrokleingeräte die gesetzliche Gewährleistung auf alle nicht dem Verschleiß unterliegenden Geräteteile. Die Rechte aus dieser Gewährleistung treten neben die gesetzlichen und/oder vertraglichen Gewährleistungsansprüche, die dem Käufer gegenüber dem Verkäufer zustehen. Die Gewährleistungszeit beginnt mit der Übergabe des Gerätes. Der Zeitpunkt der Übergabe ist durch Vorlage des Kassenzettels, Rechnung, Lieferschein oder dergleichen nachzuweisen. Die Gewährleistungszeit richtet sich nach der Dauer der gesetzlichen Sachmängelverjährungsfrist des nationalen Rechtes des Staates, in dem das Gerät erworben wird, jedoch nicht länger als 2 Jahre. Mängel, die innerhalb der Gewährleistungszeit auftreten und die uns innerhalb von drei Wochen nach ihrem Auftreten schriftlich mitgeteilt werden, werden von uns vorbehaltlich der Überprüfung hinsichtlich sachgemäßer Benutzung ohne Kostenberechnung beseitigt. Reparaturen müssen in unserem Werk oder in einer von uns autorisierten Verkaufsstelle ausgeführt werden. Weitergehende Ansprüche des Kunden aus dieser Gewährleistung bestehen nicht. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel, die entstehen durch:

- missbräuchliche Verwendung oder mangelnde Sorgfalt
 - übermäßige Beanspruchung, unsachgemäße Behandlung, Wartung oder Beschädigung durch Fremdeinwirkung
 - Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung
 - eine Reparatur oder einen Reparaturversuch, die/der nicht durch EFALOCK oder einen autorisierten Servicepartner durchgeführt wurde
- Werden Reparaturen im Rahmen einer Gewährleistung ausgeführt, gehen die ausgetauschten Teile in unser Eigentum über. EFALOCK ist berechtigt, den Mangel durch Lieferung eines baugleichen Gerätes zu beseitigen. Weitergehende Ansprüche des Kunden aus dieser Gewährleistung, insbesondere auf Ersatz von Aufwendungen, Minderung, Schadenersatz oder das Recht zum Rücktritt bestehen nicht. Gesetzliche oder andere vertragliche Sachmängelansprüche bleiben unberührt. Das Erbringen von Gewährleistungen verlängert die Gewährleistungszeit nicht. Wird unser Kundendienst mit einer unberechtigten Gewährleistungsreklamation in Anspruch genommen, behalten wir uns vor, die hierfür entstandenen Kosten dem Kunden

zu belasten. Sollten Mängel aufgetreten sein, wenden Sie sich bitte an den Vertreiber des Gerätes bzw. an den EFALOCK Servicepartner Ihres Landes.

MICRO SCALE

by Efalock® Professional

GARANTIE

Senden Sie bitte bei Reklamation, Garantieansprüchen und eventuell notwendigen Reparaturen diesen Coupon mit vollständiger Eintragung ein.



EFALOCK®
PROFESSIONAL

Kaufdatum

Unterschrift

MICRO SCALE



DEUTSCH

EFALOCKA®
PROFESSIONAL